

ОҒЫП ШЫҒЫҒЫЗ!

■ ауіпсіздік ережелері

Осы «CASIO» бйймын тағдаланыңыз ішін алғыс білдіреміз.

- Аспапты ғолданар алдында осы брошюрадағы барлық нұсқауларды мұқият олып шығыңыз.
- Болашақта осы нұсқаулықтарға жігіну үшін барлық аппаратты сақтап қойыңыз.

	ҚАУІПТІ!
	АБАЙЛАҢЫЗ!
	ЕСКЕРТУ

Шартты белгілердің мысалдары

- Шбірышты белгі (/) назар аударуға шаыырады. (Сол жақта кірсетілген белгі электр тогының солу бауіп туралы ескертеді.)

- Сызылған сызыппен дйігелек белгі тыйым салынған рекеттерді білдіреді. Атап айтқанда, белгілерді ішінде жіне оларды жінында кірсетілген найты рекеттерге тыйым салынады. (Сол жақта кірсетілген белгі білшектеуге тыйым салуды білдіреді.)

- ара шеібер (0) міндетті рекеттерді крсетеді. Атап айтқанда, белгілер ішінде кірсетілген найты рекеттерді міндетті ірде орындау. (Сол жақта кірсетілген белгі штепсельді розеткадан ажырату талабын білдіреді.)

	АУІПТІ!
Батареямен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары	
Батареяның тұщы сумен, тұзды сумен және өзге ығпалмен жанасуына жол бермеңіз. Дымқыл батареяны пайдаланбаңыз. Біл батареяны ызып кетуіне, жануына жіне жарылуына келуі мкін.	
Төмендегі сақтық шараларын қатаң сақтаңыз. Оларды сақтамау батареяның қызып кетуіне, жануына және жарылуына өкелуі мүмкін.	
- Батареяны от пен жылуды ісеріне шыратпаңыз. - Батареяларды орнатқан кезде оларды полюстерін (плюс (+) жіне минус (–) дйрыс баыттаңыз. - Батареяларды алалармен, монеталармен жіне басқа да металл заттармен бірге алып жірмеііз жіне сақтамаңыз. - Батарея ырылмын білшектеуге немесе ігертуге, оны инемен тесуге, оған айтарлықтай кіш салуға (оны істен басуға жіне т.б.), сонымен атар оны тікелей дінекерлеуге тырыспаңыз. - Батареядан сыртғы сндік жаспырманы алып тастауға болмайды. - Батареяны микротолйынды пешке, кептіргішке, жолары ысымды ыдысқа жіне т.б. салмаңыз.	
- ірілшан тек кірсетілген типтегі батареяларды ғолданыңыз. - Сұйықтықтың ағуы, біртүрлі ііс, қызып кету, түсідену, деформация немесе батареяның басқа ауытқулары анықталғаннан кейін, батареяны бұйымнан және (немесе) зарядтау құрылғысынан абайлап алып шығңыз (егер аккумулятор қолданылса). Шығарылған батареяны оттан алыс ұстаңыз. - Қандай да бір ауытқулары бар батареяны пайдаланбаңыз.	
Пайдалануды жаластыру батареяны ызып кетуіне, жануына жіне жарылуына келуі мкін.	
Батареяны тікелей күн сәулесінің өсеріне ұшырайтын орындарда, ашық кеңістікте тұрақталған автомобильде, ашық жалынның, пештің жанында немесе температурасы жоғары көз келген жерде пайдаланбаңыз және қалдырмаңыз. Міндай жағдайлар ызып кету, жану жіне жарылу бауіпн тудырады.	
- Батареядан ашқан сййықты теріге немесе киімге тиген жағдайда, ол жерді дереу таза сумен жуу керек. - Сййықты теріні тітіркендіруі мкін - Батареялардан кізге тиген сййықты кйру бабілетін) жоалуына жіне басқа да проблемаларға келуі мкін. Кзізізді таза сумен шайыңыз, содан кейін дйрігерді кмеіне жігінііз.	
- Никель-металл гидридті батареяларды тек белгіленген зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз. Белгіленбеген зарядтау бауіптарымен зарядтау дйрыс емес зарядтау, ызып кету, ірт, жарылыс бауіпн тудырады. - Әдетте қажетті уақыттан кейін де зарядталмайтын никель-металл гидридті аккумуляторларды пайдаланбаңыз. Біл аккумуляторларды нашарлағанын жіне кізделгендей жімыс істей алмайтындығын кірсетуі мкін, біл ызып кету, ірт, жарылыс бауіпн тудырады.	
Жинақтың барлық никель-металл гидридті аккумуляторлары толық зарядталуы керек. Жинақтың аккумуляторларының біреуін және қалған аккумуляторларды толық зарядтау арасындағы аралық барынша аз болуы тиіс. ірттірлі уаытта зарядталған аккумуляторларда жімыс істеу оларды мерзімінен бірын тозуына келіп солады жіне ызып кету, ірт, жарылыс бауіпн тудырады.	

	АБАЙЛАҒЫЗ!
Айнымалы ток адаптері және желі баусымы	
- Айнымалы ток адаптері мен электр сымының өртенуіне және электр тогының соғыуына жол бермеу үшін төменде көрсетілген сақтық шараларын сақтауды ұмытпаңыз. - Тек кірсетілген типтегі айнымалы ток адаптерін ғолданыңыз.	
- Бййиммен бірге берілген уатт сымын ғана пайдаланыңыз. - Айнымалы ток адаптерін тек оған арналған ырылғымен пайдаланыңыз. - Жынытта берілген уатт сымын тек осы бййиммен пайдаланыңыз. - уатт сымын дйрыс емес номиналды кернеуі бар розеткаға ғоспаңыз. - Бййымды шамадан тыс жіктелген ғартышша немесе розеткаға ғоспаңыз.	
Пайдалану кезінде уатт сымын босатыңыз жіне оны істіне ауыр заттарды ғоймайыз.	
уатт сымын жылу кіздерін) ісерінен ғорлаңыз, оны дйзайын ігертуге тырыспаңыз жіне оны заымданудан сақтаңыз.	
уатт сымын шамадан тыс білуге, бірауға жіне тартуға жол беруге болмайды.	
- уатт сымының бабырла мен тұмба немесе бййым орнатылған істел арасында ысылмағанына кіз жеткізіііз. - Ешашан уатт сымын жастыппен немесе басқа заттармен жаппаңыз.	

	АБАЙЛАҒЫЗ!
- Айнымалы ток адаптері немесе желілік баусымы заымдалған жағдайда, «CASIO» компаниясының сервис-орталығымен хабарласыңыз. - Штепсельді дымыл ғолмен істамаңыз.	
Бұйымды қараусыз қалдырған кезде айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз және бұйымды жануарлар жүрмейтін жерге қойыңыз. Жануарларды айнымалы ток адаптерін кеміріп шайнауы, оны ізірі тиюі ысқа тіййіталуға келуі мкін, біл ірт бауіпн тудырады.	
Сақтау және пайдалану орындары	
- Бұйымды төменде көрсетілген орындарда қолданбаңыз және сақтамаңыз. - Біл ірт пен электр тогының солуына келуі мкін. - Ылғалдылығы жолары жіне шаі-тозаі жерлерде - Тамаі дайындау орындарында, дымылдатйышты жінында немесе бййым майлы тітінденуге немесе су буына шырайтын жерлерде - Жылғыту ырылғысының жанында, электр кілемінде, тікелей күн сәулесінің ісеріне шырайтын жерлерде, ашық кеістікте тірталған автомобильде жіне бййым жолары температуралға шырайтын көз келген жерде.	
Бұйымды орнықсыз бетке және көз келген басқа тұрақсыз жерге орнатуға тыйым салынады. Бүктелген кілем жабыны, қуат сымы және т.б. үстіне орнатудан аулақ болыңыз. Тіреуге орнатқан кезде бұйымды бұрандалармен бекітуді ұмытпаңыз.	
Бұйымның үстіне ауыр заттарды қоймаңыз. Бййымның лауы жіне аударылуы дене жарайатына келуі мкін.	

Бұйымға және тіреуішке шығуға болмайды. (Тіреуіш қосымша сатып алынады.)	
Бұйымның үстіне шығуға және оны артқа және алға қарай өкпейтуге болмайды. Жақын жерде кішкентай балалар болса, ерекше сақтық қажет. Біл тіректі лауына келуі мкін.	
Қалыптан тыс жағдайлар (түтін, иіс, жылу шығару және т. б.)	
- Егер ол түтін, иіс шығарса, қызып кетсе немесе басқа ауытқулар байқалса, бұйымды пайдаланбаңыз. Бұйымды ол құлағаннан немесе зақымданғаннан кейін қолданңыз. Біл ірт пен электр тогының солуына келуі мкін. Тімендегі адамдарды дереу орындау керек. - уатт кзіін ішірііз. - Егер айнымалы ток адаптері ғолданылса, оның штепселын электр розеткасынан ажыратыңыз. - Бййымды сатып алған жерге немесе CASIO ызмет кірсету орталығына хабарласыңыз.	

Дисплей экраны (тек экраны бар модельдерде)	
- СК-дисплейдің бетін басуға және оны қатты өсерге ұшыратуға болмайды. Біл СК-дисплей йнеіні) жарылуына жіне соның салдарынан дене жарайатына келуі мкін. - СК-дисплей жарылған жағдайда, оның ішінен аққан сұйықтықты өшқашан қолыңызбен ұстамаңыз. СК-дисплей сййықтыы теріні тітіркендіруі мкін. Егер СК-дисплей сййықтыы аузыңызға тіссе, дереу аузыңызды шайып, дйрігерге ғаралыңыз. Егер СК-дисплей сййықтыы кізге немесе теріге тиген болса, онда біл жерді таза сумен шайыңыз, содан кейін дйрігерге ғаралыңыз.	

Бөлшектеу және құрылымды өзгерту	
Құрылымды бөлшектеуге немесе өзгертуге болмайды. Көз келген ішкі тексеру, баптау немесе жөндеу жұмыстарын орындау үшін бұйымды сатып алу орнына немесе CASIO сервисік орталығына хабарласыңыз. Біл электр тогына, кйікке жіне денеге заым келтіруі мкін.	
Тұншығу қаупі	
Бұйым қапталған пластикалық пакеттермен ойнауға өшкімге рұқсат бермеңіз. Пластикалық пакеттерді басына кию кезіңде, жітылған жіне т.б. кезде тіншығу бауіпн тудырады. Егер жаыын жерде кішкентай балалар болса, ерекше сақтық ажет.	

Судың және бөгде заттардың түсуіне жол бермеу.	
- Бұйымға немесе айнымалы ток адаптеріне судың, басқа сұйықтықтардың (салқындатқыш және басқа сусындар, теңіз суы, жануарлардың зәрі және т.б.) және бөгде заттардың (металл фрагменттері және т.б.) түсуіне жол бермеңіз. Егер мұндай материалдардың көз-келгені бұйымға тисе, дереу келесі қадамдарды орындаңыз. - Пайдалануды жаластыру іртті) немесе электр тогының солуына келуі мкін. - уатты ішірііз. - Егер айнымалы ток адаптері ғолданылса, оның штепселін электр розеткасынан ажыратыңыз. - Бййымды сатып алу орнына немесе «CASIO» сервис орталығына хабарласыңыз - Бұйымға, айнымалы ток адаптеріне немесе пернетақта қақпағына қюға немесе олардың жанында төменде көрсетілген заттардың көз келгенін орналастыруға тыйым салынады. - Су немесе басқа сййықты (ваза, ііл ымыра, шыныая, косметика немесе медициналық тамшылары бар бітелке жіне т.б.) бар ыдыс. - саі металл заттар (тііреуіштер, тігін инелері, тиындар жіне т.б.) - Төз тітанатын заттар	
Шамдар немесе басқа заттар - жалын кізі	
Ыдыстан бййымға сййықтықты ітсуі іртке немесе электр тогымен заымдалуға келуі мкін.	
Егер бййымға көз-келген білге материалдар тіссе, дереу келесі адамдарды орындаңыз.	
- уатт кзіін ішірііз. - Егер айнымалы ток адаптері бййымды уаттандыру үшін пайдаланылса, оны электр розеткасынан ажыратыңыз. - Бййымды сатып алған жерге немесе CASIO ызмет кірсету орталығына хабарласыңыз.	

● Найзағай кезінде розеткаға қосылған құрылғыны ұстауға болмайды.	
Найзағай электр тогының солуына келуі мкін.	
● Бұйымды отқа тастауға болмайды.	
Біл ірт пен жараат алу бауіпмен жарылысқа келуі мкін.	
● Бұйымды құлатпаңыз және оны соққыға ұшыратпаңыз.	
Заымдалған бййиммен жімысты жаластыру жану жіне электр тогының солу бауіпн тудырады.	
- Егер бййым заымдалған болса, тіменде кірсетілген рекеттерді орындаңыз. - Бййымды ішіру керек. - Айнымалы ток адаптері арғылы уатт алған жағдайда, штепсельді бабырла розеткасынан ажырату керек. «CASIO» компаниясының сервис-орталығымен хабарласу керек.	

	ЕСКЕРТУ
Батареялармен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары	
- Төмендегі сақтық шараларын сақтау керек. Оларды сақтамау батареяның жарылуына өкелуі мүмкін және өрт, денеге зақым келтіру және жақын маңдағы заттардың ағып жатқан сұйықтықпен ластану қаупін тудыруы мүмкін. - Батареяны ысқа тіййіталуына жол бермеііз. - Ескі жіне жаа батареяларды араластырмаңыз. - ірттірлі типтегі батареяларды пайдаланбаңыз. - айта зарядтауға келмейтін батареяларды зарядтамаңыз. - Егер сіз бййымды заі уаыт пайдалануды жоспарламасаңыз, батареяларды алып шығарып қойыңыз. - Заряды таусылған батареяларды мкіндігінше тезірек ауыстырыңыз. - Аккумуляторды баппаы ашық кйде пайдалануға болмайды.	
● Ағып кеткен батареяны пайдалануға болмайды.	
Біл іртке жіне электр тогының солуына келуі мкін. Бййымды дереу пайдалануды тоітатыңыз жіне сатып алу орнына немесе CASIO ызмет кірсету орталығына хабарласыңыз.	
● Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Бұйымның жұмыс істеп тұрған кезінде балалар батареяны ала алмайтындығына көз жеткізіңіз.	
● Батареяны үй жануарлары болуы мүмкін жерлерге жақын қалдыруға болмайды.	
Егер бй жануарлары батареяны кеміріп шайнап тастаса, біл сййықтықты алып кетуіне, ызып кетуіне, жануына жіне батареяның жарылуына келуі мкін.	

Айнымалы ток адаптері және желі баусымы	
- Айнымалы ток адаптері мен электр сымының өртенуіне және электр тогының соғыуына жол бермеу үшін төменде көрсетілген сақтық шараларын сақтауды ұмытпау керек. - абырла розеткасынан ажыратқан кезде штепсельден істау керек. - уатт сымын, ісіресе штепсель білшектері мен розетканы тазалау үшін тазалау балдарын пайдалануға тыйым салынады. - уатт сымының ісіресе штепсель білшектері мен розетканы тазалау үшін тазалау балдарын пайдалануға тыйым салынады. - Егер сіз бййымды заі уаыт пайдалануды жоспарламасаңыз, оны розеткадан ажыратыңыз. - Жылына кемінде бір рет уатт штепселін розеткадан ажыратып, баллаі ші берекпен штепсельді тііскен жеріндегі шады кетіру керек. - Бййымды жылжытпаса бірын оны ішірііз жіне кіштік розеткадан ажыратыңыз	
Өз күшімен қызмет көрсету	
Бұйымды тазаламас бұрын, қуатты өшіріп, айнымалы ток адаптерін электр розеткасынан ажыратыңыз. Біл талапты сақтамау электр тогының солуына келуі мкін.	
Егер айнымалы ток адаптерін осулы кйде алдырсаңыз, уатт сымының, іртті) жіне электр тогының заымдану бауіпн бар.	

Қосу	
Ағытпаларға тек көрсетілген құрылғылар мен компоненттерді қосу керек. Қосылыстарға бөгде заттарды (металл бөліктерін, қарындаштарды және т.б.) салмаңыз. Басқа ырылғылар мен компоненттерге осулы жану жіне электр тогының солу бауіпн тудырады.	
Дыбыс деңгейі	
Өте жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт бойы тыңдамаңыз. Жоғары дыбыс деігейінде тыдаған жағдайда есту бабілетіне заым келуі мкін. ғалаппты ғолданған кезде біл туралы есте сақтау ітемайыз.	
Маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасау	
Өрқашан маңызды деректердің сақтық көшірмесін компьютерге немесе басқа сақтау құрылғысына көшіру арқылы сақтап отыру керек.	
Айаулы), бййымды жіңдеу жіне т.б. жағдайында деректер жойылуы мкін екенін ескеру керек.	

Тіректі дұрыс құрастыру (Тіреуіш қосымша сатып алынады.)	
- Келесі сақтық шараларын сақтау қажет: - растыруды пайдаланушы баттамасында кірсетілгендей орындау керек. - ралды тірекке дйрыс орнатылғанына кіз жеткізу керек. - ралды тірекке орнатқан кезде, оларды арасындағы саусақтарыңызды ысып алмауды ызды дағдалаңыз. - ралды орнату, сондай-ақ жылжыту кем дегенде екі адаммен жасалуы керек. - ралды орнату жіне жылжыту кезінде тіректі тартуға жіне өйкейтуге болмайды.	
Біл талапты сақтамау тіректі) жіне ралды) лауына келуі мкін, біл жараат алу бауіпн тудырады.	
Тіректі пайдалану кезіндегі сақтық шаралары (Тіреуіш қосымша сатып алынады.)	

Егер ойын барысында тіреу тұрақсыз, бұрандалар жоқ немесе босап кеткендігі анықталса, сонымен қатар тірекке қатысты басқа да проблемалар болса, сіз бұйымды сатып алған жері бойынша дүкенге немесе «CASIO» сервис орталығына хабарласуыңыз керек. Бұрамалардың босап кетуін мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек. Әсірлеп босап кеткен бұрамаларды қатайтып отыру қажет. Біл талапты сақтамау тіректі) жіне аспапты) лауына келуі мкін, біл жараат алу бауіпн тудырады.	
Денсаулықтың бұзылуының алдын алу шаралары (тек пернетақта жарығы бар модельдерге қатысты).	
- Өте сирек жағдайларда жарқын немесе жыпылықтайтын жарықтың өсер етуі бұлшықеттің қысқа мерзімді құрысуын, есін жоғалтуды және басқа белгілерді тудыруы мүмкін екендігі айтылды. - Міндай белгілерді сезінген адамдар осы бййымды ғолданар алдында дйрігермен көісуі керек. - Біл бййымды жағсы жарығандырылған жерде пайдалану керек. - Жоғарыда сипатталған) осас симптомдар пайда болған жағдайда, бййымды пайдалануды дереу тоітатып, дйрігерге ғаралу керек.	
Орындық (қосымша сатып алынады.)	
- Орындықтың аяғындағы резекенің еденге тікелей тиюіне жол бермеу үшін киіз немесе басқа материал төсеу керек. - Резекені еден жабындысымен тікелей жанасуы тісіздікті, сызаттарды жіне басқа да заымдарды тудыруы мкін.	
Қолыңызды немесе саусақтарыңызды бұйымның тесіктеріне салмаңыз. Біл дене жараатына, бййымның дйрыс жімыс істемеуіне жіне заымдалуына келуі мкін.	

■ ауіпсіздік ережелері

- Бұйымды бензинмен, алкогольмен, еріткіштермен жіне ғосас химиялық заттармен сіртпейіз.
- Бййымды жіне оны) пернетақтасын орташа бейтарап жуыш затты) ісіз сулы ерітіндісімен сұланған жімсаі ші берекпен сірттііз. Матадағы артты ылғалды сіртпес бірын, сыып тастаңыз.

- Бұйымдар жиынтығынан жасалған және бөлек сатылатын жабдықтар**

Тек осы бййымды пайдалану ішін белгіленген жабдықтарды пайдаланыңыз. Кірсетілмеген жабдықтарды пайдалану жану, электр тогының солуы, жараат алу бауіпн тудырады.
- Дөнекерлеу сызықтары**

Бййымның сыртғы бетінде сызықтар кірінуі мкін. Біл пластикті алыптастыру процесінде пайда болатын дінекерлеу сызықтары. Олар жарықтар мен сызаттар болып табылмайды.

- Айнымалы ток адаптерін пайдалану өрежелері**

Осы синтезатор ішін тағайындалған айнымалы ток адаптерін (JEITA стандарты, бірыңбай полярланған штепсельмен) басқа ырылғыға ғоспаңыз. Біл заымдану бауіпн тудырады.

 - Адаптер жіңдеуге келмейді. Егер адаптер істен шығса немесе заымдалған болса, жағасын сатып алу ажет.

- Айнымалы ток адаптерінің жімыс шарттары: температура 0—40°C; ылғалдылық 10—90 % (салыстыр.)
- Шығыс полярлығы: 

- Батарея**

Аккумуляторлардан жімыс істеген кезде тімендегі сақтық шараларын ескеру ажет. (Аккумуляторлардан жімыс істеуге арналған модельдер болған жағдайда ғана)

 - AA «Panasonic Group» тип ілшеміндегі «eneloop» аккумуляторын салыңыз. Басқа типтегі батареяларды салуға тыйым салынады.
 - Аккумуляторларды тек белгіленген зарядтау ырылғысымен зарядтау керек.
 - Аккумуляторларды зарядтау ішін оларды бййымнан алып шығу керек.
 - «Eneloop» аккумуляторларының жіне олар ішін белгіленген зарядтау ырылғысының жімысы туралы апарат алу ішін оларды пайдаланушылық) баттамасын, тістіі сақтық шараларын оып, оларды тек нұсқауларға сіікес пайдалану керек.

Батареяларды зарядының біту белгілерін) болмауына іарамастан міндетті ірде жылына кемінде бір рет ауыстыру ажет. Атап айтқанда, бййымда алдырылған заряды біткен аккумуляторлар («eneloop») бізылуы мкін. Аккумуляторлық батареяларды оларды) зарядының бітуінен кейін бййымнан мкіндігінше тезірек алып шығу керек.

Тіркелген жіне тіркелмеген сауда белгілері

Тіменде кірсетілген терминдер оларды) иелерінің тіркелген немесе тіркелмеген сауда белгілері болып табылады.

«Eneloop» — «Panasonic Corporation» сауда белгісі.

Баспа ығы

Жазбаларды тек жеке малсатта пайдалануға рұқсат етіледі. Дыбыстық файлды немесе файлды музыкалық форматта оның ыыы) иесінің рұқсатынсыз кібейтуге баспа ығы жіне халықаралық келісімдер туралы заңдарда атап) тыйым салынады. Баспа заңдары мен халықаралық келісімдер туралы заңдарда міндай файлдарды интернетте орналастыруға, сондай-ақ оларды сыйаы ішін де, онсыз да ішінші тілділарға таратуға атап) тыйым салынады. «CASIO COMPUTER CO., LTD.» компаниясы осы синтезаторды пайдалану кезінде баспа ыыы) туралы заңны) бізылуына патысты жауапкершілікке ие болмайды.

Осы нұсқаулықта аталған компаниялардың және бұйымдардың атаулары басқа компаниялардың тіркелген сауда белгілері болуы мүмкін.	
Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany www.casio-europe.com	
 Осы утилизациялау белгісі қаптаманың Германияның экологиялық заңнамасына сәйкес келетіндігін білдіреді.	
Таңбалаудың орналасқан жері Таңбалау бұйымның төменгі жағында немесе бұйымның төменгі жағындағы батарея бөлігінде, сондай-ақ қаптамада көрсетіледі.	
Сериялық нөмір белгілерінің толық жазылуы EAC (1) Сериялық нөмірдің сегізінші белгісі өндіріс жылының соңғы санына сәйкес келеді. Мысалы: «1» - 2011 жыл; «2» — 2012 жылды білдіреді. (2) Сериялық нөмірдің тоғызыншы белгісі өндіріс айының реттік нөміріне сәйкес келеді. Қантар — 1; ақпан — 2; наурыз — 3; сәуір — 4; мамыр —5; маусым — 6; шілде — 7; тамыз — 8; қыркүйек — 9;қазан — J; қараша — K; желтоқсан — L.	