



CASIO®

LK-S250 Casiotone

Жұмыс басталар алдындағы қысқаша нұсқаулық

Осы құжатты оқығаннан кейін оны кепілдік куәлігімен бірге қауіпсіз жерге қойыңыз. "Оқыңыз!" парағындағы "Қауіпсіздік ережелерін" міндетті түрде оқып шығыңыз және бұйымды тиісті түрде пайдаланыңыз.

Өнім және оның жұмысы туралы толығырақ ақпарат алу үшін осында келтірілген QR-кодтың көмегімен немесе төменде көрсетілген мекен-жай бойынша "CASIO" сайтына кіріңіз.
Қолда бар ақпарат: пайдалану жөніндегі нұсқаулық, ноталар және т. б.
<https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/LK-S250/>



- Қоса берілген керек-жарақтар
 - Пюпитр
 - Кітапшалар
 - «Оқыңыз!» парақшасы
 - Басқалары (кепілдік және т. б.)
- Қоса беріліп отырған керек-жарақтардың құрамы ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Дайындау

Қуат көзін дайындау

Айнымалы ток адаптері арқылы қуат беру

- Айнымалы ток адаптерін осында келтірілген суретте көрсетілгендей жалғаңыз.

1 Батареялардан қуат алу

Ашу

2 AA батареясын салыңыз.

3

4 Батарея түрін көрсетіңіз.
Парақтың артқы жағындағы "Функцияларды бағдарламалау" бөлімін қараңыз.

құлаққаптар (бөлек сатылады)

айнымалы ток адаптері*

динамикалық микрофон (сатылымда барлардың ішінен)

портативті ойнатқыш және т. б. (сатылымда барлардың ішінен)

компьютер, смартфон және т. б. (сатылымда барлардың ішінен)

басқы (бөлек сатылады)

Сырт жағы

AUDIO IN PHONES/OUTPUT DC15V⚡ MIC VOLUME MIC IN USB PEDAL

Пюпитрді дайындау

Негізгі әрекеттер

Қуат түймесі
Құралды қосу үшін басыңыз. Құралды өшіру үшін осы батырманы басып, дисплей сенгенше оны босатпаңыз.

Дыбыс деңгейі түймелері
Жалпы дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз.

Дискілі реттегіш
Көрсетілген нөмірді немесе мәнді өзгерту үшін бұру.

«HOME» түймесі
Экранның бастапқы бетіне оралу үшін басыңыз (тембрді таңдау үшін).

«SUSTAIN» түймесі
Басу пернелерді босатқаннан кейін дыбыстың кідіруін қамтамасыз етеді. Түймені қайта басқан кезде дыбыс кідіріссіз қалпына келтіріледі.

Автоматты өшіру
30 минуттан кейін құрал автоматты түрде өшіріледі (функция өшірілуі мүмкін).

Басқы
Педаль басылған кезде шығарылған дыбыстар ұзартылады. Педаль басылған кезде, олар пернелерді босатқаннан кейін де, пернелер басылғандай жалғасады.

Динамикалық сезімталдық
Пернені неғұрлым қатты бассаңыз, дыбыс соғұрлым қатты болады, соғұрлым жұмсақ болады.

Пернелер жарықтандырғышы
Пернетақта пернелері оларды басқан кезде де, әуен нотасын көрсету үшін композицияны ойнату кезінде де жарықтандырылады (функцияны өшіруге болады).

Микрофон
Дауыс дыбысын енгізген кезде ол құрал арқылы шығарылады. Дыбыс деңгейі артқы жағындағы тұтқамен реттеледі.

Метрономды қосу

1

2

3

Улес санын көрсету.

Off, 1—16

[METRONOME] T128

Beat:4 B1

VOLUME — +

Қарқынның өзгеруі

1

2

TEMPO

20—255

[TEMPO] T128

120

EXIT — +

Тембрді таңдау

1

2

HOME

PIANO ELECTRIC PIANO CHROMATIC PERC. ORGAN GUITAR BASS STR/ORCHESTRA ENSEMBLE

001—014 015—028 029—042 043—064 065—078 079—088 089—100 101—120

BRASS REED/PIPE SYNTH-LEAD SYNTH-PAD INDIAN ETHNIC GM TONES DRUM SET

121—140 141—165 166—202 203—242 243—253 254—266 267—394 395—400

Кірістірілген композицияны ойнату

1

2

3

4

5

Композицияны қалай ойнатуға болады

Белгілі бір партияны қалай жаттығуға болады

Санауды қалай қосуға болады

RIGHT OFF
LEFT OFF
BOTH OFF

RIGHT OFF
Оң қолдың партиясын өңдеу үшін оның дыбысы өшірілген.
LEFT OFF
Сол қолдың партиясын өңдеу үшін оның дыбысы өшірілген.
BOTH OFF
Екі қолдың партияларын пысықтау үшін олардың дыбысы өшірілген.

COMPOSITION

1:StreoGrPiano

RHYTHM SONG DANCE

COMPOSITION

1:Fur Elise

M1 B1

PART REW FF

CNT, PRE

[SONG] 1:Fur Elise

T148 CNT

PART LESSON COUNT

20—255

[TEMPO] T128

120

EXIT — +

Сабақ барысында композицияны өңдеу

1

2

3

4

5

6

ЕASY
Қандай да бір жанып тұрған пернетақта пернесін басыңыз.
LISTEN
Композицияны есте сақтағанша орындау мысалын тыңдаңыз.
WATCH
Қандай пернелер жанып тұрғанын бақылап ойнаңыз.
REMEMBER
Пернетақты жарықтандырусыз ойнаңыз.

L — сол қол партиясына арналған сабақ
R — оң қол партиясына арналған сабақ
LR — екі қолдың партиясына арналған сабақ

7

8

9

Оларды өңдеу үшін композицияның белгілі бір циклдерін жабық түрде көбейту

«Би музыкасы» режиміндегі диджей ойыны

1

2

3

4

Фраза-модельдерді ауыстырып-қосқыштарға басы.

Сөз тіркестерін ойнату түймені басу арқылы қосылады және өшіріледі.

«Би музыкасы» режимінде дауысты қалай пайдалануға болады

Санаты	№
EDM	01—35
HOUSE	36—45
HIP-HOP	46—50

автоөкпінді ауыстырып-қосқыш

фразамодельдерді ауыстырып-қосқыштар

фразамодельдерді ауыстырып-қосқыштар

«Дауыс» қосқышына басыңыз.

Функцияларды бағдарламалау

1

2

3

Функцияны таңдау. Функциялар туралы ақпарат алу үшін "CASIO" сайтындағы "Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты" қараңыз.

Берілген нұсқаны (мыңд), өзгерту.

нұсқа (мәні)

Мысал: батарея түрін қалай көрсетуге болады. Alkaline — сілтілік Ni-MH — никель-металл гидридті аккумуляторлар

Орнату параметрін қалай баптауға болады

«Initialize» пунктін таңдау.

FUNCTION Initialize

FUNCTION INIT Sure?

Стильді ойнату

1

2

3

4

Модельді қалай өзгертуге болады

VAR1 VAR2

AC

ENDIRMEH KALAI KOYUGA BOLADY

FILL

Автоаккомпанемент моделін аккордтармен қалай шығаруға болады

пернетақтаның аккорд бөлігінде аккордтарды алыңыз.

пернетақтаның аккорд бөлігі

пернетақтаның аккорд бөлігі

Санаты	№
8 BEAT	001—002
16 BEAT	003—005
BALLAD	006—009
DANCE	010—013
POPS	014—016

Санаты	№
ROCK	017—020
JAZZ	021—024
EUROPEAN	025—032
LATIN	033—044
INDIAN	045—058

Санаты	№
WORLD	059—073
VARIOUS	074—075
PIANO RHYTHMS	076—077

C

F

C

G

Көрсетілімділік функциясы: композиция банкінен барлық 60 Кіріктірілген композицияны жабық түрде ойнату

Функциялардың дыбыс деңгейін реттеу: метроном, стиль, композиция, би музыкасы

Басқа да функциялар: транспонирование (±1 октава; -12—0—+12 полутонов), настройка (ля первой октавы 415,5—465,9 Гц; по умолчанию 440,0 Гц)

«APP» функциясы: iOS, Android (USB порт арқылы қосу)

Кіргізулер мен шығарулар: «PHONES/OUTPUT» ұяшығы—стереомини ұяшық (3,5 мм); «MIC IN» ұяшығы — стандарттық (6,3 мм, кіріс импедансы 3 кОм, кіріс сезімталдығы 10 мВ); «AUDIO IN» ұяшығы — стереомини ұяшық (3,5 мм, кіріс импедансы 10 кОм, кіріс сезімталдығы 200 мВ); USB порт — микро В; «PEDAL» ұяшығы — стандарттық (6,3 мм) (кешіктіру, модератор, басқымен іске қосу және тоқтату)

Электр қуаты ұяшығы — 9,5 В тұрақты ток

Қуат көзі — екі еселі; 6 сілтілі AA батареялары немесе никель-металл гидридті AA батареялары, үздіксіз жұмыс: ок. сілтілі батареяларда 8 сағат және ок. Никель-металл гидридті аккумуляторларда 7 сағат *, батареялардың нақты қызмет ету мерзімі олардың түріне, орындалу стиліне және жұмыс жағдайларына байланысты; айнмалы ток адаптері AD-E95100L (JEITA стандарты, бірыңғай полярланған штекермен), 30 минуттан кейін автоматты өшіру (өшіру мүмкіндігімен)

* "Eneloop" аккумуляторларында жұмыс істеу кезінде өлшенген мөндер. «eneloop» — тауар белгісі «Panasonic Corporation».

Динамиктер: 13 см × 6 см (сопақ), 2 дана (қуаттылығы 2,5 Вт + 2,5 Вт)

Тұтынылатын қуат — 9,5 В = 5,5 Вт

ЖҚД — реттелетін контрасттылығы

Габариттері: 93,0 (ш) × 25,6 (r) × 7,3 (в) см

Салмағы — ок. 3,4 кг (батареясыз)

Техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

- Осы нұсқаулықтың мазмұнын ішінара да, толығымен де көбейтуге тыйым салынады. Осы нұсқаулықтың мазмұнын жеке пайдаланудан басқа, "CASIO" келісімінсіз кез келген пайдалануға баспа құқығы туралы заңдармен тыйым салынады.
- "CASIO" КОМПАНИЯСЫ ЕШБІР ЖАҒДАЙДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ НЕМЕСЕ БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІН ЕМЕСІТІП НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН ҚАНДАЙ ДА БІР ЗАЛАЛ ҮШІН (АТАП АЙТҚАНДА, АЙРЫЛЫП ҚАЛҒАН ПАЙДАҒА, ҚЫЗМЕТТЕГІ ҮЗІЛІСКЕ БАЙЛАНЫСТЫ ШЫҒЫҢДАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА) ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ, ТІПТІ "CASIO" КОМПАНИЯСЫНА ОСЫНДАЙ ЗАЛАЛДЫҢ БОЛУЫ МҮМКІН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНҒАН БОЛСА ДА.
- Осы нұсқаулықтың мазмұны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Осы Нұсқаулықта аталған компаниялардың атаулары мен бұйымдардың атаулары басқа компаниялардың тіркелген сауда белгілері болып табылуы мүмкін.

Бұйымның төменгі бөлігінде төлқұжат тақтайшасы бар.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1905-A Printed in China
© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.